



Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 19:38

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-easyboot-glove-soft-rozmiar-05-regular-p-22.html>



Buty Easyboot Glove Soft rozmiar 0.5 regular

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SB-GLS-0.5
Kod producenta	SB-GLS-0.5

Opis produktu

Kompletne Buty EasyBoot Glove Soft - rozmiar 0.5 regular - szerkość 108-111mm, długość 118-121mm - 1para

Podobnie jak rękawica, but Easyboot Glove Soft przylega do kopyt i naturalnie reaguje na kopyto konia. Jego elegancki profil został zaprojektowany z elastycznym, wzmocnionym gaiterem, dwiema warstwami neoprenu i terenowym bieżnikiem. Brak nieporęcznych elementów oznacza, że trawa, patyki i inne zanieczyszczenia nie wpadną do bagażnika, nawet w piaszczystych i błotnistych warunkach. To świetny but do kopyt do każdego rodzaju jazdy.

Easyboot Glove Soft Size Charts

Easyboot Glove Soft		
Size	Width in mm	Length in mm
00	96-99mm	106-109mm
00.5	100-103mm	110-113mm
0	104-107mm	114-117mm
0.5	108-111mm	118-121mm
1	112-115mm	122-125mm
1.5	116-119mm	126-129mm
2	120-123mm	130-133mm
2.5	124-127mm	134-137mm
3	128-131mm	138-141mm
3.5	132-135mm	142-145mm
4	136-139mm	146-149mm
4.5	140-143mm	150-153mm
5	144-147mm	154-157mm

Easyboot Glove Soft Wide		
Size	Width in mm	Length in mm
0	114-117mm	114-117mm
0.5	118-121mm	118-121mm
1	122-125mm	122-125mm
1.5	126-129mm	126-129mm
2	130-133mm	130-133mm
2.5	134-137mm	134-137mm
3	138-141mm	138-141mm



Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:



Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.




Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.



Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.