

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/gaiter-do-butow-easyboot-epic-1-szt-p-63.html>



Gaiter do butów Easyboot Epic - 1 szt.

Cena	186,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SB-GLS-xx
Kod producenta	SB-GLS-xx

Opis produktu

Gaiter do butów EasyBoot Epic - 1 szt.

Element wymienny do butów, w zestawie gaiter neoprenowy oraz komplet mocowań (śruby, podkładki). Rozmiar gaitera wybieramy zgodnie z rozmiarem buta.

Easyboot Epic - Inches		
Size	Width in inches	Length in inches
Pony	3 3/16" - 3 3/8"	3 3/8" - 3 5/8"
000	3 3/8" - 3 13/16"	3 5/8" - 4 3/16"
00	3 13/16" - 4 3/8"	4 3/16" - 4 5/8"
0	4 3/8" - 4 9/16"	4 5/8" - 4 15/16"
1	4 9/16" - 4 7/8"	4 15/16" - 5 1/8"
2	4 7/8" - 5 1/8"	5 1/8" - 5 9/16"
3	5 1/8" - 5 1/2"	5 9/16" - 5 15/16"
4	5 1/2" - 5 15/16"	5 15/16" - 6 7/16"
5	5 15/16" - 6 7/16"	6 7/16" - 6 7/8"
6	6 7/16" - 6 7/8"	6 7/8" - 7 7/16"
7	6 7/8" - 7 9/16"	7 7/16" - 7 3/4"

Easyboot Epic - MM		
Size	Width in mm	Length in mm
Pony	78-85mm	85-92mm
000	86-97mm	93-105mm
00	98-110mm	106-117mm
0	111-116mm	118-124mm
1	117-123mm	125-130mm
2	124-130mm	131-140mm
3	131-139mm	141-150mm
4	140-150mm	151-163mm
5	151-163mm	164-174mm
6	164-175mm	175-188mm
7	176-192mm	189-195mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:



Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.




Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.



Przypadki specjalne; kopyta z nie zrównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nie zrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Easyboot Epic - dopasowanie

Easyboot Epic - dopasowanie wkładki amortyzującej

Easyboots Epic - zapinki i sprzączki